

1	Schraube Special screw Vis Tornillo	14500493	21	O-Ring 13304022	42	O-Ring 14500117	64	Gummischeibe Rubber disc Rondelle en caoutchouc Arandela de caucho	14514269		
			22	O-ring Joint torique Aro torico	43	O-ring Joint torique Aro torico	14509290				
2	Deckelhalterung Exhaust Cover Holder Support Soporte tapa	14514436	23	Zylinderring Cylinder ring Anneau de cylindre Espaciador del cilindro	44	Vorschieberkolben Feed piston Piston d'avancement Piston alimentador	14514563	65	Druckfeder Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion	14500497	
3	Deckel Exhaust cover Cache Tapón	14514437	24	Rückschlagventil Check Valve Soupape Valvula antiretorno	45	Druckfeder 14500890	66	Sperrklaue Check pawl Griffe Trinquete de seguridad	14514569		
			46	Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion	14505563						
4	Schalldämpfer Exhaust filter Amortisseur de bruit Silenciador	14500553	25	Puffer Bumper Amortisseur Amortiguador	47	Kolbenanschlag Piston stop Butée de piston Piston con tope	14500889	67	Zylinderschraube Allen bolt Vis cylindrique Tornillo allen	13301124	
5	Kappen-Set Cylinder cap unit Capuchon Cabeza	14514548	26	Gehäuse Body Corps Cuerpo	48	Federteller Spring collar Coupelle de ressort Caja de resorte	14500891	68	Druckfeder Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion	14514570	
6	Zylinderschraube Allen bolt Vis cylindrique Tornillo allen	13301140	27	Spannhülse 13300256	49	Sicherungsring Circlip Clips Aro de seguridad	13300410	69	Auslösebügel Contact arm unit Palpeur de sécurité Estribo de seguridad	14514571	
			28	Splint pin Douille fendue Pasador elastico	13300254						
7	Schutzschiene Protector Rail de converture Rail de cobertura	14514549	29	Auslöseventil, kompl. Release valve, cpl. Soupape de déclenchement, cpl. Valvula de desconexion, cpl.	14508276	50	Kontaktarmabdeckung Contact arm cover Barre de contact cache Brazo de contacto con recubrimiento	14514564	70	Staubschutz Dust protection Protection contre la poussière protección contra el polvo	14514572
8	Distanzbuchse Spacer Douille de distance Casquillo distanciador	14413979	30	Auslöser, kompl. Trigger, compl. Levier de détente, complet Gatillo de disparo completa	14514133	51	Schutzkappenknopf Dust cover hook Bouton pour le de sécurité Boutón tapa de seguridad	14500513	71	Magazinabdeckung Magazine cover Couvercle de chargeur Tapa cargador	14514573
9	Rohr Pipe Tuyau Tubo	14514550	31	Auslösebügelführung Contact arm guide Guide pour sécurité Guia del estribo de seguridad	14514561	52	Druckfeder 14505472	72	Stopfen Post cap Capuchon Capuchon	14500905	
			53	Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion	14505471						
10	Kappendichtung Exhaust cover seal Joint plat Cabeza de fijacion	14514551	32	Zylinderschraube Allen bolt Vis cylindrique Tornillo allen	13301126	54	Gummischeibe Rubber disc Rondelle en caoutchouc Arandela de caucho	14500184	73	Distanzstück Spacer Guide à distance Distanciador	14500525
11	Distanzbuchse Spacer Douille de distance Casquillo distanciador	14514440	33	Scheibe Disc Rondella Arandela	13300467	55	Vorschubklinke Feed pawl Cliquet d'avance Trinquete alimentacion	14514565	74	Zugfeder Tension spring Ressort de traction Muelle de traccion	14500526
12	Kappeneinsatz Piston stop Douille supérieure Cabeza superior	14514552	34	Sicherungsmutter Safety nut Ecrou de sûreté Tornillo de seguridad	14500539	56	Bolzen Bolt Boulon Bulon	14502812	75	Coilführungsteller Nail support Support du rouleau de clous Soporte clavos	14514574
13	O-Ring 13304009	13304009	35	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	13302823	57	Rasthebel Locking lever Lever de verrouillage Palanca de cierre	14505568	76	Magazinbolzen Magazine post Tige ajusteur Cargador bulon	14500522
14	O-ring 13304020	13304020									
15	Druckfeder Pressure spring Ressort à pression Muelle de presion	14514442	36	Reduzierstück End cap Réducteur Reductor	14505559	58	Torsionsfeder Torsion spring Resort de torsion Muelle de torsion	14514566	77	Magazin Magazine case Chargeur Cargador	14514575
16	Hauptventil Head valve piston Soupape principale Valvula principal	14514553	37	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	13301755	59	Bolzen Bolt Boulon Bulon	14502802	78	Halterung Post retainer Support Barra de soporte	14500521
17	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	13304021	38	Treiberführung Driver guide Guide-marteau Guia martillo	14514576	60	Bolzen Bolt Boulon Bulon	14514454	79	Stufenbolzen Step pin Boulon a gradins Perno escalonado	14505579
18	Treiber Driver Marteau Lengueta	14514554	39	O-Ring O-ring Joint torique Aro torico	14502034	61	Kopfstückklappe Nose housing door Clapet de la tête Puerta testero	14514567			
19	Zylinderring Cylinder ring Anneau de cylindre Espaciador del cilindro	14514555	40	Kopfstück Nose Tête Testero	14514562	62	Schutzkappenknopf Dust cover hook Bouton pour le de sécurité Boutón tapa de seguridad	14514568			
20	Zylinder Cylinder Cylindre Cilindro	14514556	41	Schraube Screw Vis Tornillo	13304024	63	Zylinderstift Pin Axe Pasador	14502819			

Typ
Type

DC/90-902C

(Art.-Nr. 12100696)

